



### **KR6710**

#### **Spezifischer Topcase Träger für MONOKEY® oder MONOLOCK® Koffer**

zu montieren mit der MONOKEY® Platte KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A und KM9B oder der MONOLOCK® Platte KM5M und KM6M / mit KM8A, KM8B, KM9A und KM9B Montage der Bremslichter und/oder der Fernbedienung nicht möglich



### **KLO6710MK**

#### **Spezifischer Seitenkofferträger KL ONE-FIT für die Konfiguration von MONOKEY® Seitenkoffern**

Durchmesser 18 mm / zu montieren mit 10RKITK für Umbau in Rapid Release Seitenkofferträger



### **KLO6710CAM**

**Spezifischer Stahlrohr-Seitenkofferträger KL ONE-FIT für die MONOKEY® CAM-SIDE-Konfiguration**

Durchmesser 18 mm / zu montieren mit 10RKITK für Umbau in Rapid Release Seitenkofferträger



### **10RKITK**

**RAPID RELEASE-Umbausatz, der es ermöglicht, den Seitenkofferträger in einen Rapid Release Seitenkofferträger umzuwandeln**



### **KN6710**

**Spezifischer Sturzbügel, schwarz**

Rohrdurchmesser 25 mm / Wir empfehlen, dass die Montage von einem Fachmechaniker durchgeführt wird



### **ES6710K**

**Spezifische Fuß-Verbreiterung aus Aluminium und Edelstahl, um die Standfläche des originalen Seitenständers zu erweitern.**

