



KR2310

Spezifischer Topcase Träger für MONOLOCK® Koffer

Benutzen Sie die im Koffer mitgelieferte MONOLOCK® Platte / Verkleidung muss angebohrt werden