



#### **KR1186**

#### **Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®**

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se monta solo en combinación con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante / carga máxima 6 Kg



#### **KR1188**

#### **Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®**

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



**KZ1186**

**Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®**

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / carga maxima autorizada 6 Kg



**KLX1186**

**Portamaletas lateral específico para maletas K33 MONOKEY® SIDE**

a combinar con 01RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / se monta solo en combinación con KR1188 o con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante

**01RKITK**

**Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida**



**1211DTK**

**Parabrisas específico transparente**

a combinar con los anclajes D1211KITK



**D1211KITK**    Kit anclajes específico para 1211DTK



**KPR1156**    Protector radiador específico en acero inoxidable acabado negro



**KMG1156**    Guardabarros específico en ABS, color negro

**RM1156KITK**    Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02





## KFB1211

**Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L, KS95KIT y GPS-Smartphone**

Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diámetros 12 mm

## 01VKITK

**Kit tornillería específico para montar el Smart Mount RC KS904B**

