



### KZ1192

#### Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



### KR1192

#### Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se monta solo en combinación con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante / carga máxima 6 Kg



### KS377

**Portapaquetes metálico específico para maleta original con sobretapa en aluminio previsto como opcional por el fabricante**



### KLO1192MK

**Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®**

diámetro 18 mm / a combinar con 07RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / para el montaje sin el adaptador posterior KZ1192 combinar con el 1192KITK



### KLO1192CAM

**Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE**

diámetro 18 mm / a combinar con 07RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / para el montaje sin el adaptador posterior KZ1192 combinar con el 1192KITK



### KTL1192KIT

**Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLO1192MK e KLO1192CAM**

a combinar con KS250 y KLO1192MK, KLO1192CAM / se puede montar tanto en el lado derecho como izquierdo de la moto



## 07RKITK

Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida

a combinar con KLO1192MK, KLO1192CAM o KLX1192



## 1192KITK

Kit específico para el montaje del KLO1192MK, KLO1192CAM o KLX1192 sin el adaptador KZ1192



## KD1217ST

Parabrisas específico transparente, 52,5 x 37 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 12,5 cms más alto que el original



## KD1217S

Cúpula específica, ahumada con spoiler 52,5 x 37 cm (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 12.5 cm más alto que el original

**KD1220S****Cúpula específica ahumada con spoiler, 47 x 37 cms (hx)**

7 cm más alto de la cúpula original tan alto como la cúpula original

**KD1220ST****Cúpula específica transparente, 56 x 38,5 cms (hx)**

se monta en lugar de la cúpula original / 16 cm más alto de la cúpula original / 9 cm más alto de la cúpula original más altas

**KN1192****Defensas de motor tubular específica, negro**

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado

**KNH1192****Defensas de motor tubular específica, negro**

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores





**KPR1146** Protector radiador específico en acero inoxidable acabado negro



**RM1146KITK** Kit específico para el montaje del salpicadero posterior KRM01, KRM02



**LS1217K** Kit de soportes específico para montar los faros suplementares en los que no está presente las defensas de motor tubular específica



**KHP1192B** Paramanos específico en tecnopolímero, negro



**ES1192K**

Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original



**KFB1217**

Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS902A, KS920M, KS920L, KS95KIT y GPS-Smartphone

Para KS902A, KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diámetros 12 mm