



### KR2179

**Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®**

a combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, las parrillas MONOLOCK® KM5M o el portabolsa en aluminio anodizado EX2M / se puede montar en combinación con el portamaletas lateral original



### KFB2179

**Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS902A, KS920M, KS920L, KS95KIT y GPS-Smartphone**

Para KS902A, KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT



**BF05K**

**Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK**

**KD2177ST**

**Parabrisas específico transparente \$64,5 x 49 cms (hx)**

se monta en lugar de la cúpula original / 25,5 cm más alto de la cúpula original presente en la Tracer 7 / 16,5 cm más alto de la cúpula original presente en la Tracer 7 GT

**KD2177S**

**Cúpula específica ahumada con spoiler, 55,5 x 46 cms (hx)**

se monta en lugar de la cúpula original

**KN2148B**

**Defensas de motor tubular específica, negro**

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecánico cualificado