



### **KR9227**

**Support spécifique pour top cases MONOKEY® ou MONOLOCK®**

commander la platine MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ou la platine MONOLOCK® KM5M ou KM6M en plus / combiné avec KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande

### **KLO9227MK**

**Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY®**

18 mm diamètre / à combiner avec 01RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide





### **KLO9230MK**

**Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises ou sacoches MONOKEY®**

18 mm diamètre / à combiner avec 01RKIT pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide



### **KLO9230CAM**

**Support latéral pour valise, spécifique PL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback, ou sacoches latérales MONOKEY® CAM-SIDE Canyon**

18 mm diamètre / à combiner avec 01RKIT pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide

### **01RKITK**

**Kit RAPID RELEASE pour conversion des supports latéraux en supports latéraux à démontage rapide**



### **BF95K**

**Bride métallique spécifique pour la fixation des sacoches de réservoir TANKLOCK system**



### **KD9227ST**

#### **Bulle spécifique incolore, 55,5 x 48 cm (h x l)**

se monte sur les points de fixation du pare-brise d'origine / 17 cm plus haute que celle d'origine



### **KN9227**

#### **Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs**

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié



### **KNH9227**

#### **Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs**

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié / il protège la partie supérieure des radiateurs / à monter uniquement avec KN9227