



### **KR1186**

#### **Support spécifique pour top cases MONOKEY® ou MONOLOCK®**

commander la platine MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A ou KM9B en plus ou prendre la platine MONOLOCK® KM5M ou KM6M / combiné avec KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande / se monte uniquement sur le porte paquet d'origine proposé en option par le constructeur / charge maximale 6 Kg



### **KR1188**

#### **Support spécifique pour top cases MONOKEY® ou MONOLOCK®**

commander la platine MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A ou KM9B en plus ou prendre la platine MONOLOCK® KM5M ou KM6M / combiné avec KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande

### **KS377**

**Porte-objet métallique pour la valise d'origine avec capot en aluminium proposée en option par le constructeur**



### **KLO1188MK**

**Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY®**

18 mm diamètre / à combiner avec 01RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide / à monter uniquement avec le support pour top cases KR1188 ou le porte paquet d'origine proposé en option par le constructeur

### **KLO1188CAM**

**Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY® CAM-SIDE**

18 mm diamètre / à combiner avec 01RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide / à monter uniquement avec le support pour top cases KR1188 ou le porte paquet d'origine proposé en option par le constructeur

### **01RKITK**

**Kit RAPID RELEASE pour conversion des supports latéraux en supports latéraux à démontage rapide**



**KTL6415KIT** **Kit spécifique pour monter le KS250 Tool Box sur KLO1188MK et KLO1188CAM**

à combiner avec KS250 et KLO1188MK, KLO1188CAM / se monte sur le coté gauche de la moto

**TR1188K**

**Supports spécifiques à liaison rapide REMOVE-X pour sacoches cavalières**



**KD1188ST**

**Pare-brise spécifique incolore 64 x 43,5 cm (h x l)**

se monte sur les points de fixation de la bulle d'origine / 10 cm plus haute que celle d'origine



**KN1156**

**Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs**

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié



**KPR1156**

**Grille de radiateur spécifique en acier inoxydable peinte en noir**

**KMG1156** Passage de roue spécifique en ABS, couleur noir

**RM1156KITK** Kit spécifique pour monter le garde boue arrière KRM02



**LS1188OK**

Kit spécifique pour monter les projecteurs halogene d'origine Honda sur le pare-carter tubulaire spécifique KN1156



**KTB1188A**

Dosseret passager spécifique

le montage ne permet pas la fixation de porte-paquets et valises



**EH1178K**

Extension de protège-mains d'origine, en ABS noir



**ES1186K**

Semelle spécifique en aluminium et acier inoxydable pour élargir la surface d'appui de la béquille latérale

**01VKITK**

**Kit de fixation spécifique pour Smart Mount RC KS904B**

