



KR8717

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / carico massimo 5 Kg



KR8719

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B, o alla piastra MONOLOCK® KM5M o KM6M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia / si monta al posto del portapacchi originale presente sulla moto



KL8717

Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY®

è possibile montarlo in presenza dell'attacco posteriore KR8719 acquistando il 8719KITK



KLOS8717CAM

Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT con lato destro scantonato configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback

è possibile montarlo in presenza dell'attacco posteriore KR8719 acquistando il 8719KITK / Tubolare 18 mm di diametro / il lato destro è compatibile solo con le valigie KVGS33 scantonate / da abbinare allo 13RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida



13RKITK

Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida



8719KITK

Kit specifico per montare i portavaligie laterali KL8717, KLOS8717CAM in presenza dell'attacco per il bauletto posteriore KR8719

BF34K

Flangia specifica per l'utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK



KD8717S

Cupolino specifico fumé 43,5 x 34 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale / 13 cm più alto dell'originale



KD8717ST

Cupolino specifico trasparente 51 x 35 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale / 20,5 cm più alto dell'originale



KAF8717

Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 59 cm (12 cm di escursione) L 38 cm

si monta al posto del cupolino originale / 28,5 cm più alto dell'originale





KN8717

Paramotore tubolare specifico, nero

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato



RM8717KITK

Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo KRM02



KFB8717

Traversino da montare dietro il cupolino per installare KS920M, KS920L, KS95KIT e porta GPS-smartphone

Per KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT

02VKITK

Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC KS904B

