



### **KR1171**

#### **Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®**

carico massimo 6 Kg / da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A, KM9B o alla MONOLOCK® KM5M o KM6M, o alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia



### **KL1121**

#### **Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT**

si possono montare solamente le valigie Garda KGR33, Garda KGR46, K21 e K22 / per i modelli dal 2017 in poi deve essere abbinato al KL1121KIT / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore KZ1121 o KL1121 acquistando il 1121KIT / Per garantire la migliore visibilità delle frecce posteriori con le valigie montate è necessario spostarle acquistando il kit IN1121KIT



### **1121KITK**

**Kit specifico per montare il KLX senza l'attacco per il bauletto posteriore KZ1121 o KR1171**

da abbinare al KLX1121



### **KL1121KIT**

**Kit specifico per montare i portavaligie laterali KL1121, KLX1121 sulle CB500X prodotte dal 2017**



### **BF20K**

**Flangia specifica per l'utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK**

solo per modelli dal 2016

### **KD1121ST**

**Parabrezza specifico trasparente 49 x 37,5 cm (H x L)**

Si monta al posto del parabrezza originale / 19 cm più alto dell'originale





**KN1121**

**Paramotore tubolare specifico, nero**

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato

**KHP1121B**

**Paramani specifico in tecnopolimero, nero**



**ES1111K**

**Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale**



**02SKITK**

**Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar KS900A**

