



### **KZ1192**

#### **Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®**

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B, o alla MONOLOCK® KM5M o KM6M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia

### **KR1192**

#### **Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®**

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B, o alla piastra MONOLOCK® KM5M o KM6M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice / carico massimo 6 Kg



### **KS377**

**Portapacchino metallico specifico per bauletto originale con cover in alluminio previsto come optional dalla casa costruttrice**



### **KLO1192MK**

**Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®**

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 07RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore KZ1192 acquistando il 1192KITK



### **KLO1192CAM**

**Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE**

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 07RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore KZ1192 acquistando il 1192KITK



### **KTL1192KIT**

**Kit di attacco specifico per il fissaggio del KS250 Tool Box sul portavaligie laterale KLO1192MK e KLO1192CAM**

da abbinare all'S250 e al portavaligie laterali specifico KLO1192MK, KLO1192CAM / si può montare sia sul lato destro che sul lato sinistro della moto



### 07RKITK

**Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida**

da abbinare a KLO1192MK, KLO1192CAM o KLX1192



### 1192KITK

**Kit specifico per montare il KLO1192MK, KLO1192CAM o KLX1192 senza l'attacco per il bauletto posteriore KZ1192**



### KD1217ST

**Parabrezza specifico trasparente, 52,5 x 37 cm (H x L)**


si monta al posto del cupolino originale / 12,5 cm più alto dell'originale



### KD1217S

**Parabrezza specifico fumé 52,5 x 37 cm (H x L)**

si monta al posto del parabrezza originale / 12,5 cm più alto dell'originale



### **KN1192**

#### **Paramotore tubolare specifico, nero**

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato



### **KNH1192**

#### **Paramotore tubolare specifico, nero**

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati del radiatore

### **KPR1146**

#### **Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero**



### **RM1146KITK**

#### **Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo KRM01, KRM02**

**LS1217K**

Kit di attacchi specifico per montare i faretto in assenza di un paramotore tubolare

**KHP1192B**

Paramani specifico in tecnopolimero, nero

**ES1192K**

Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale

**KFB1217**

Traversino da montare dietro il cupolino per installare KS902A, KS920M, KS920L, KS95KIT e porta GPS-smartphone

Per KS902A, KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diametro 12 mm.

