

KR1171**Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®**

carico massimo 6 Kg / da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A, KM9B o alla MONOLOCK® KM5M o KM6M, o alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia

KLO1171MK**Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®**

Tubolare 18 mm di diametro / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1121KZ o KR1171 acquistando il 1121KITK

KLO1171CAM **Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE**

Tubolare 18 mm di diametro / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1121KZ o KR1171 acquistando il 1121KITK

KLX1171 **Portavaligie laterale specifico per valigie K33 MONOKEY® SIDE**

è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1121KZ o KR1171 acquistando il 1121KITK

1121KITK **Kit specifico per montare il KLX1171 senza l'attacco per il bauletto posteriore KZ1121**

BF44K **Flangia specifica per l'utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK**

compatibile solo con borse a fondo piatto / non è compatibile con borse a fondo ricurvo

KD1203ST**Cupolino specifico trasparente 54 x 45 cm (H x L)**

si monta al posto del cupolino originale / 20 cm più alto dell'originale

KD1203S**Cupolino specifico fumé 45 x 39 cm (H x L)**

si monta al posto del cupolino originale / 13 cm più alto dell'originale

KAF1203B**Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 53,5 cm (12 cm di escursione) L 45 cm**

si monta al posto del cupolino originale

KN1203**Paramotore tubolare specifico, nero**

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato

KNH1203**Paramotore tubolare specifico, nero**

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati del radiatore / si monta solo in abbinamento al KN1203

RM1171KITK**Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo KRM02****KMG1203****Parafango specifico in ABS, colore nero****LS5143K****Kit di attacchi specifico per montare i faretti in assenza di un paramotore tubolare**

compatibile solo con faretti KS322

KHP1192B Paramani specifico in tecnopolimero, nero

ES1203K Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale