

KR3103

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® / bisogna forare il carter dietro la sella