



KR2310

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

bisogna forare il carter dietro la sella nei punti predisposti / da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK®