



KR6415

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B, o alla piastra MONOLOCK® KM5M o KM6M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia

KLO6425MK

Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 01RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida





KLO6425CAM Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 01RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida

01RKITK

Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida

da abbinare a KLO6425MK, KLO6425CAM



KTL6415KIT

Kit di attacco specifico per il fissaggio del KS250 Tool Box sul portavaligie laterale KLO6425MK, KLO6425CAM

da abbinare al KS250 e al portavaligie laterali specifico KLO6425MK, KLO6425CAM / si monta sul lato sinistro della moto



KTL6418KIT

Kit di attacco specifico per il fissaggio del KS250 Tool Box sul portavaligie laterali originale Triumph (optional) Expedition Panniers Rails o Trekker Panniers Rails

da abbinare al KS250 / solo per moto dotate di portavaligie laterali originale Triumph (optional) / si monta sul lato sinistro della moto / montando questo kit il portavaligie sinistro verrà spostato di 30 mm verso l'esterno





BF02K

Flangia specifica per l'utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK



KD6415ST

Cupolino specifico trasparente 59 x 52 cm (H x L)

non compatibile con la versione Tiger 900 Rally / si monta al posto del cupolino originale / 12,5 cm più alto dell'originale



KN6415

Paramotore tubolare specifico, nero

non compatibile con la versione Tiger 900 Rally / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato

RM6415KITK

Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo KRM01, KRM02

