



KR3104

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / bisogna forare il carter dietro la sella nei punti predisposti



KR3104MM

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK® dotata di sede per lucchetto a "u" / bisogna forare il carter dietro la sella nei punti predisposti

KL3104

Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY®

si monta solo in abbinamento all'attacco posteriore KR3104 / si possono montare solamente le valigie MONOKEY® K22



KR3104KIT

Kit specifico per montare il KR3104 e il KR3104MM sul Suzuki Burgman 650 Executive (13)



KD3104ST

Parabrezza specifico trasparente 76 x 75 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale / 12 cm più alto dell'originale

