



### **KR3103**

**Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®**

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® / bisogna forare il carter dietro la sella

