



KZ1156

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B, o alla MONOLOCK® KM5M o KM6M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia / carico max consentito 6 Kg



KR1156

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B, o alla piastra MONOLOCK® KM5M o KM6M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice



KL1156**Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT**

si monta solo in abbinamento all'attacco posteriore KZ1156

**KL1158****Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT**

si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice / non si monta in abbinamento all'attacco posteriore KZ1156

**KTL1156KIT****Kit di attacco specifico per il fissaggio del KS250 Tool Box sul portavaligie laterale KL1156 e KL1158**

da abbinare al KS250 e al portavaligie laterali specifico KL1156 o al KL1158 / Si monta sul lato sinistro della moto.

**KD1156ST****Parabrezza specifico trasparente 65 x 40 cm (H x L)**

si monta al posto del parabrezza originale / per consentire la completa rotazione del manubrio non è possibile regolare il parabrezza sulla posizione più bassa e su quella più alta, ma solo nelle tre posizioni intermedie / 13 cm più alto dell'originale





KN1156

Paracolpi specifico, nero

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato



KPR1156

Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero



KMG1156

Parafango specifico in ABS, colore nero

RM1156KITK

Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo KRM02





KHP1144

Paramani specifico in ABS

si montano al posto dei paramani originali

ES1156K

Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale

