



KZ527

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

