KR1142

Support spécifique pour top cases MONOLOCK®

prendre la platine MONOLOCK® livrée avec le top case / enlever les poignées d'origine