



### **KZ260**

#### **Support spécifique pour top cases MONOKEY® ou MONOLOCK®**

commander la platine MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A ou KM9B, ou la platine MONOLOCK® KM5M ou KM6M en plus / combiné avec KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande / pas compatible avec les supports valises d'origine

### **KL174**

#### **Supports spécifiques pour valises latérales MONOKEY®**

pas compatible avec les valises latérales en aluminium KVE37 K-venture / se monte sans le porte-paquet d'origine



### **KLX174**

#### **Supports spécifiques pour valises latérales MONOKEY® SIDE K33**

uniquement pour les valises MONOKEY® SIDE K33 / peut se monter sans le Monorack en utilisant la réf. PLX174KIT



### **TK218**

#### **Supports spécifiques pour sacoches cavalières**

